

操作指引

操作指引

1. 本產品出貨時不含電池，產品背面有一個螺絲，旋開螺絲後可安裝 CR2032 電池供電。
2. 本產品在未使用時是在省電模式中，當任一按鍵被按下時，微控制器 BC68F2123 被喚醒，發射對應的 RF 信號，並點亮 LED。按鍵按壓時間需大於 40ms，如果按鍵時間過短可能會被當作雜訊而被濾除忽略。本產品設定每次按鍵按壓被確認後，至少發射兩次封包。
3. 鬆開按鍵後，微控制器 BC68F2123 停止發射 RF 信號並熄滅 LED，一段時間沒有按鍵被壓下，微控制器進入省電模式。
4. 問題排除：每次按下按鍵時，發射的同時 LED 也會亮起，如果 LED 沒有亮起，則動作不正常，請檢查電池電量。

