

# RGB LED 彩燈圖形開發平台 使用手冊

版本: V1.30 日期: 2022-03-14

www.holtek.com



## 目錄

1. 開發板概覽	3
1.1 HT45F0060 開發板	3
1.2 HT45F0062 開發板	3
1.3 HT45F0063 開發板	4
1.4 HT66F2390 開發板	5
2. 開發板簡介	6
2.1 ESK-45F0060-D00 開發板	6
2.2 ESK-45F0062-D00 開發板	6
2.3 ESK-45F0062-S00 開發板	6
2.4 ESK-45F0063-D00 開發板	7
2.5 ESK-45F0063-S00 開發板	7
2.6 ESK-66F2390-M00 開發板	7
3. 開發板應用電路圖	8
3.1 ESK-66F2390-M00 開發板	
3.2 ESK-45F0060-D00 開發板	
3.3 ESK-45F0062-D00 開發板	9
3.4 ESK-45F0062-S00 開發板	9
3.5 ESK-45F0063-D00 開發板	10
3.6 ESK-45F0063-S00 開發板	10
4. 開發平台軟件基本使用方法	11
4.1 新建並保存工程	11
4.2 IC 基本設置	11
4.3 功能設置	13
4.4 效果預覽	17
4.5 生產與燒錄	17
5. 開發板使用步驟	
5.1 ESK-45F0060-D00 開發板	
5.2 ESK-45F0062-D00 開發板	20
5.3 ESK-45F0062-S00 開發板	
5.4 ESK-45F0063-D00 開發板	
5.5 ESK-45F0063-S00 開發板	
5.6 ESK-66F2390-M00 開發板	41
6. 開發板配套物件	43
6.1 ESK-66F2390-M00 開發板配套物件	43
6.2 ESK-45F0060-D00 開發板配套物件	43
6.3 ESK-45F0062-D00 開發板配套物件	43
6.4 ESK-45F0062-S00 開發板配套物件	44
6.5 ESK-45F0063-D00 開發板配套物件	44
6.6 ESK-45F0063-S00 開發板配套物件	44



## 1. 開發板概覽

## 1.1 HT45F0060 開發板



圖 1.1 ESK-45F0060-D00 開發板

## 1.2 HT45F0062 開發板



圖 1.2 ESK-45F0062-D00 開發板





圖 1.3 ESK-45F0062-S00 開發板

## 1.3 HT45F0063 開發板



圖 1.4 ESK-45F0063-D00 開發板





圖 1.5 ESK-45F0063-S00 開發板

1.4 HT66F2390 開發板



圖 1.6 ESK-66F2390-M00 開發板



## 2. 開發板簡介

#### 2.1 ESK-45F0060-D00 開發板

ESK-45F0060-D00 開發板使用 HT45F0060 調光 MCU,提供1 顆 RGB 燈,可在 直推模式下選擇單機模式或級聯模式靈活控制 RGB 燈效。

- 單機模式: 單機模式獨立運行, 可使用按鍵切換燈效。
- 級聯模式:多個開發板連接作爲從機(可多達 32 級級聯),使用主機控制和 切換燈效。

特性:

- 工作電壓: 5V
- 單個燈效模塊 RGB 全點亮耗電約: 160mA
- 尺寸: 30mm×30mm

#### 2.2 ESK-45F0062-D00 開發板

ESK-45F0062-D00 開發板使用 HT45F0062 調光 MCU,提供 8 顆 RGB 燈,可在 直推模式下選擇單機模式、級聯模式或 I<sup>2</sup>C 模式靈活控制 RGB 燈效。

- 單機模式: 單機模式獨立運行, 可使用按鍵切換燈效。
- 級聯模式:多個開發板連接作爲從機(可多達 32 級級聯),使用主機控制和 切換燈效。
- I<sup>2</sup>C 模式:多個開發板連接作爲從機,使用主機控制和切換燈效。

特性:

- 工作電壓: 5V
- 單個燈效模塊 RGB 全點亮耗電約: 610mA
- 尺寸: 60mm×64mm

#### 2.3 ESK-45F0062-S00 開發板

ESK-45F0062-S00 開發板使用 HT45F0062 調光 MCU,提供 24 顆 RGB 燈,可 在掃描模式下選擇單機模式、級聯模式或 I<sup>2</sup>C 模式靈活控制 RGB 燈效。

- 單機模式: 單機模式獨立運行, 可使用按鍵切換燈效。
- 級聯模式:多個開發板連接作爲從機(可多達 32 級級聯),使用主機控制和 切換燈效。
- I<sup>2</sup>C 模式:多個開發板連接作爲從機,使用主機控制和切換燈效。

特性:

- 工作電壓: 5V
- 單個燈效模塊 RGB 全點亮耗電約: 300mA
- 尺寸: 80mm×64mm



## 2.4 ESK-45F0063-D00 開發板

ESK-45F0063-D00 開發板使用 HT45F0063 調光 MCU, 提供 10 顆 RGB 燈, 可 在直推模式下選擇單機模式、級聯模式或 I<sup>2</sup>C 模式靈活控制 RGB 燈效。

- 單機模式: 單機模式獨立運行, 可使用按鍵切換燈效。
- 級聯模式:多個開發板連接作爲從機(可多達 32 級級聯),使用主機控制和 切換燈效。
- I<sup>2</sup>C 模式:多個開發板連接作爲從機,使用主機控制和切換燈效。

特性:

- 工作電壓: 5V
- 單個燈效模塊 RGB 全點亮耗電約: 730mA
- 尺寸: 62mm×64mm

#### 2.5 ESK-45F0063-S00 開發板

ESK-45F0063-S00 開發板使用 HT45F0063 調光 MCU, 提供 16 顆 RGB 燈, 可 在掃描模式下選擇單機模式、級聯模式或 I<sup>2</sup>C 模式靈活控制 RGB 燈效。

- 單機模式: 單機模式獨立運行, 可使用按鍵切換燈效。
- 級聯模式:多個開發板連接作爲從機(可多達 32 級級聯),使用主機控制和 切換燈效。
- I<sup>2</sup>C模式:多個開發板連接作爲從機,使用主機控制和切換燈效。

特性:

- 工作電壓: 5V
- 單個燈效模塊 RGB 全點亮耗電約: 490mA
- 尺寸: 70mm×64mm

#### 2.6 ESK-66F2390-M00 開發板

ESK-66F2390-M00 開發板使用 HT66F2390 作爲主機 MCU,可以控制 HT45F0060、HT45F0062、HT45F0063 各開發板的 RGB 燈效包括改變燈效排序和燈效持續 周期等,進而產生各種燈光效果。

- I<sup>2</sup>C 模式: 作爲主機控制從機 RGB 燈效。
- •級聯模式: 作爲主機控制從機 RGB 燈效。



## 3. 開發板應用電路圖

## 3.1 ESK-66F2390-M00 開發板





## 3.2 ESK-45F0060-D00 開發板



圖 3.2 ESK-45F0060-D00 電路圖



## 3.3 ESK-45F0062-D00 開發板



#### 圖 3.3 ESK-45F0062-D00 電路圖



3.4 ESK-45F0062-S00 開發板





## 3.5 ESK-45F0063-D00 開發板



圖 3.5 ESK-45F0063-D00 電路圖

## 3.6 ESK-45F0063-S00 開發板







## 4. 開發平台軟件基本使用方法

## 4.1 新建並保存工程

打開軟件操作界面,點擊新建按鈕以新建一個工程,點擊儲存按鈕以保存該工程,如圖 4.1 所示。



#### 4.2 IC 基本設置

1. 驅動模式設置:選擇 IC 型號,相關暂存器設置,如圖 4.2 所示。

- 選擇 IC 為 HT45F0063 時, 掃描可選 3COM 和 4COM, 驅動狀態可選掃描模式和直推模式,電流源上拉電阻可選致能和除能, COM 驅動位準可選高有效和低有效,操作頻率 fsys 可選 f<sub>H</sub>、f<sub>H</sub>/2、f<sub>H</sub>/4, f<sub>PWM</sub> 可选 fsys、fsys/2、fsys/3、fsys/4。
- 選擇 IC 為 HT45F0062 時, 掃描可選 3COM 和 4COM, 驅動狀態可選掃描模 式和直推模式, 電流源上拉電阻可選致能和除能, COM 驅動位準可選高有效 和低有效, 操作頻率 fsys 可選 f<sub>H</sub>、f<sub>H</sub>/2、f<sub>H</sub>/4, f<sub>PWM</sub> 可选 fsys、fsys/2、fsys/3、 fsys/4。
- 選擇 IC 為 HT45F0060 時,無掃描模式,無上拉電阻,操作頻率 fsys 可選 f<sub>H</sub>、 f<sub>H</sub>/2、f<sub>H</sub>/4, f<sub>PWM</sub> 可选 fsys、fsys/4、fsys/16、fsys/64。

K基本設置					K基本設置			
驅動模式設置 全局域	亮度設置 接口設置	腳位設置	燒錢	騷動模式設置	全局域亮度設置	接口設置	腳位設置	燒錄
IC IC 法被 Inf 497063 ↓ #抽 incom ↓ ODM緩動位準 @ Active High C Active Low	編録状態 ④ 辨論構式 ○ 置接構式 操作頻率選擇 fsvs fsv v fsva fsvs v	<ul> <li>電流道上拉電班</li> <li>●政能</li> <li>●除能</li> </ul>		電流源段量 3 3,69,12 ©ascher	✓ mA .48mA共16種 置請勿超過封裝數和 5	76.8 力率,封装熟图 係數以	業設置	255 [竹季》流 (大小

圖 4.2 驅動模式設置和全局亮度設置



- 2. 全局域亮度設置: 電流源設置和亮度設置, 如圖 4.2 所示。
- 選擇 HT45F0063 時,電流源有 16 階可選,全域亮度可選 0~255 共 256 階。
- 選擇 HT45F0062 或 HT45F0060 時, 僅有電流源四階可選。
- 3. 介面設置: 選擇單機模式、I<sup>2</sup>C 模式或級聯模式, 如圖 4.3 所示。
- 選擇 HT45F0063 和 HT45F0062 時,可以選擇單機模式、I<sup>2</sup>C 模式和級聯模式, 選擇 HT45F0060 時,可以選擇單機模式和級聯模式。
- 若選擇 I<sup>2</sup>C 模式,需要設置 Slave Address,可以設置的值為 0x00~0x7f;若選 擇級聯模式,則需要設置級聯頻率 fcas,可選 fsys、fsys/2、fsys/4。



圖 4.3 介面設置和脚位設置

- 4. 脚位設置:選擇開發板模式或使用者自訂模式,如圖 4.3 所示。
   開發板模式默認將引脚作爲 RGB 驅動 pin,用戶可選擇使用者自訂模式,並可以點擊 IC 引脚選擇普通 I/O。
- 5. 燒錄: 下載程序至開發板,完成所有設置並生產工程后可在此燒錄界面完成 開發板下載動作,包括 Master / 單機下載動作和 Slave 下載動作。



圖 4.4 燒錄頁面



## 4.3 功能設置

- 1. 燈光效果設置:
- 燈珠選擇可選 RGB 燈珠和單色燈珠,如果選擇單色燈珠,則後面燈效設置不可修改顔色;
- CCO 設置在開發板模式下默認為開發板對應顏色的燈珠且不可改,如需修改 需要先在脚位設置界面選擇使用者自訂模式;
- 以按鍵切換燈效可選致能和使能;
- HT45F0063 和 HT45F0062 燈效包括常亮、閃爍、呼吸、流水和七彩流光, HT45F0060 燈效包括常亮、閃爍、呼吸和流水, 雙擊燈效名稱可以進行排序;
- 燈效持續時間周期為每種燈效的持續時間,可以從1~255中選擇,如果只設置一種燈效則燈效持續時間周期無效。

	功	1 能設置(單機模式)
燈光效果	設置	
	'	
	燈珠選擇	<u> 燈效</u> 選擇排序
	● RGB燈珠	常亮
	○單色燈珠	
	000設置	取消流水
	CCO 0+3n B 🗸	七彩流光
	CCO 1+3n R V	
	CCO 2+3n G V	
	以按键切换燈效	燈效持續時間週期
	●致能	<b>5</b> *15
	○除能	

圖 4.5 燈光效果設置

2. 常亮設置





- 雙擊每個燈珠即可彈出調色盤進行顏色編輯;
- HT45F0060、HT45F0063 和 HT45F0062 支持常亮模式最多七種顏色,并且可 以在指定常亮時間間隔 T 内切換顏色, T 可以選擇 0~16 個單位,若選擇 0 則 代表不作顏色切換;



圖 4.7 常亮設置

- 3. 閃爍設置: 閃爍燈效支持最多七種顔色切換,可以設置時間參數 T1、T2、T3。
- T1 代表每種顔色每次亮的時長;
- T2 代表每種顏色每次滅的時長;
- •T3代表每種顏色閃爍持續時長,即T3=(T1+T2)的倍數;
- T1、T2均可設置1~255,T3可設置0~255,T3設置0時代表閃爍不作顔色切換;
- 雙擊每個燈珠即可彈出調色盤進行顏色編輯。







4. 呼吸設置: 呼吸燈效支持最多七種顔色切換,可設置時間參數 T1、T2、T3、T4。

#### 圖 4.9 呼吸設置

- T1 代表呼吸燈效每種顔色漸亮持續時長;
- T2 代表呼吸燈效每種顏色漸亮後持亮燈的時長;
- T3 代表呼吸燈效每種顏色漸暗持續時長;
- T4 代表每種顏色漸暗後持續滅燈的時長;
- T5 代表呼吸燈效每種顏色持續時長,即 T5=(T1+T2+T3+T4)的倍數;
- T1、T2、T3、T4分別可以設置 1~32; T5 可設置 0~255, 其中如果設置 0 則 代表呼吸燈效不作顔色切換。



- 5. 流水設置:流水燈效為所有 RGB 燈一次只顯示一組 RGB 顔色值,並依序顯示其他 RGB 顔色值,最後回第一組 RGB 顔色值。
- T 與 Auto 代表 Pattern 時序, T 可以設置為 1~32 個單位, Auto 則為自動遞增 和遞減。



圖 4.10 流水設置

- 6. 七彩流光設置: 七彩流光燈效為所有 RGB 燈依序顯示不同 RGB 顔色值, 最後循環回第一組 RGB 顔色值, HT45F0060 不支持七彩流光燈效。
- T 或 Auto 代表七彩流光 Pattern 時序, T 可以設置為 1~32 個單位, Auto 則為 自動遞增和遞減; Pattern 方向可以設置為左旋、右旋、左旋+右旋。
- 左旋 + 右旋, 經過 L 倍數的 Pattern 長度後切換旋轉方向, 可以設置為 1L~ 20L。



圖 4.11 七彩流光設置



## 4.4 效果預覽

在完成燈效設置後,需先點擊對應燈效的設置頁面,再點擊預覽按鈕即可觀察 當前燈效的仿真動畫效果。



圖 4.12 燈光效果預覽動畫

## 4.5 生產與燒錄

 完成所有 IC 基本設置和功能設置後,點擊生產工程按鈕可以生成整個工程文 檔,完成后會彈出對話框編譯完成提示,如圖 4.13 所示;

提示	×
編譯成功	
1	宿定

圖 4.13 編譯完成提示

• 使用 e-link 將開發板連接至 PC, 並根據 IC 基本設置在燒錄界面點擊對應的 燒錄按鈕,將程序燒錄至開發板。



## 5. 開發板使用步驟

#### 5.1 ESK-45F0060-D00 開發板

#### 5.1.1 ESK-45F0060-D00 開發板使用步驟(單機模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0060,選擇操作頻 率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為單機模式,脚位設置默認為 開發板模式。

驅動模式設置 全局域	兒度設置	接口設置	腳位設置	燒錄
IC IC型號 HT45F0060 ~ 掃描 4COM ~	驅動狀 	態 掃描模式 <b>直推模式</b>	<ul> <li>■流源上拉電防</li> <li>● 数能</li> <li>● 除能</li> </ul>	<u>H</u>
COM驅動位準	操作頻 fsys	率選擇 fH →		
	fрwм	fH/16 🗸		

圖 5.1 ESK-45F0060-D00 IC 基本設置

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行常亮設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 將開發板與 PC 連接,在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之 燒錄按鍵。



圖 5.2 ESK-45F0060-D00 燒錄鏈接

Step4 上電:

將開發板與 e-link 斷開,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



#### 5.1.2 ESK-45F0060-D00 開發板使用步驟(級聯模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0060,選擇操作頻 率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,並選擇 IC 數量, 脚位設置默認為開發板模式。

<ul> <li>○ 單機模式</li> <li>○ 距機模式</li> <li>○ 12C模式</li> <li>○ 00</li> <li>○ 12C模式</li> <li>○ 2</li> <li>○ 2</li></ul>	接口類型	12C接口	級聯接口
<ul> <li>□ 12C模式 0x 00 1~32,此為級聯ビ數目設定</li> <li>●級聯模式 12C Master: HT68F2390 fcAs fsvs ~</li> </ul>	○單機模式	Slave Address	2
● 級聯模式 12C:Master:HT66F2390 fcas fsvs ~	○ 120模式	0x 00	1~32,此為級聯IC數目設定
	●級聯模式	I2C Master : HT66F2390	fcas fsys 🗸

圖 5.3 設置界面

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行常亮設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 依次將 ESK-45F0060-D00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點 擊 Slave 下載動作之燒錄按鍵,完成 ESK-45F0060-D00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之燒錄按鍵。

#### Step4 連接和上電:

將開發板與 e-link 斷開, 並將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0060-D00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.4 ESK-45F0060-D00 級聯連接



#### 5.2 ESK-45F0062-D00 開發板

#### 5.2.1 ESK-45F0062-D00 開發板使用步驟(單機模式)

#### Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置, IC 型號選擇為 HT45F0062, 驅動狀態選擇直推模式,操作頻率選擇和全局域亮度根據用戶需求設置,接口設置中選擇接口類型為單機模式,脚位設置默認為開發板模式。

驅動模式設置	全局域亮度設置	接口設置	腳位設置	燒錄
IC IC型號 HT45F00 掃描 4COM	52    ○ ● ● ● ● 〕	<sup>數</sup> 帚描模式 直推模式	電流源上拉電翔 ● 致能 ○ 除能	<u>I</u>
OOM驅動位準 O Active High	操作類 <sup>2</sup> fsys	≅選擇 fн ✓		
<ul> <li>Active Low</li> </ul>	fewm	fsys 🗸		

圖 5.5 ESK-45F0062-D00 IC 基本設置

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行常亮設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置及七彩流光設置等,如需按鍵切換燈效功能,則點 擊以按鍵切換燈效之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 將開發板與 PC 連接,在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之 燒錄按鍵。



圖 5.6 ESK-45F0062-D00 燒錄連接

Step4 上電:

將開發板與 e-link 斷開,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



5.2.2 ESK-45F0062-D00 開發板使用步驟(級聯模式)

#### 5.2.2.1 HT66F2390 設為級聯 Master

#### Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0062,根據需要選擇級聯主機 IC 型號為 HT66F2390,驅動狀態選擇直推模式,選擇操作頻率和 全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,並選擇 IC 數量,脚位 設置默認為開發板模式。



## Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置等,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈 效之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 依次將 ESK-45F0062-D00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點 擊 Slave 下載動作之燒錄按鍵,完成 ESK-45F0062-D00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之燒錄按鍵。





Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 ESK-45F0062-D00 開發板 P2 處跳綫帽扣置于 DO 和 NC。





(b) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0062-D00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.10 ESK-45F0062-D00 級聯連接

#### 5.2.2.2 HT45F0062 設為級聯 Master

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0062,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,選擇 HT45F0062 作為級聯主機,並選擇從機 IC 數量,脚位默認設置為開發板模式。





#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

準備兩塊以上(根據級聯從機數量增加)ESK-45F0062-D00 開發板與PC 連接,使用 e-link將ESK-45F0062-D00 開發板連接到PC 並在軟體燒錄界面點擊HT45F0062-Master下載動作之燒錄按鍵,完成燒錄后更換一塊ESK-45F0062-D00 開發板再使用 e-link 在軟體燒錄界面點擊 HT45F0062-Slave 下載動作之燒錄按鍵。



圖 5.12

Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 ESK-45F0062-D00 開發板 P2 處跳綫帽扣置于 DO 和 NC。



(b) 將 ESK-45F0062-D00 開發板 ( 燒錄 Master 主機程序 ) 與 ESK-45F0062-D00 開發板 ( 燒錄 Slave 從機程序 ) 依次連接, 使用 Micro USB 供電綫給開發板 供電即可運行各種燈效。

#### 5.2.3 ESK-45F0062-D00 開發板使用步驟(I<sup>2</sup>C 模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0062,驅動狀態選擇直推模式 3COM,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為 I<sup>2</sup>C 模式,脚位設置默認為開發板模式。如果驅動模式選擇 4COM,腳位設置開發板模式時,I<sup>2</sup>C 模式選項將反白無法使用。





Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

Step3 燒錄:

- (a) 從機燒錄: 首先在 I<sup>2</sup>C 介面設置 Slave Address,可以設置的值為 0x00~0x7f, 例如選擇 0x00,設置完 Slave Address 後點擊生產按鈕,然後使用 e-link 將 ESK-45F0062-D00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Slave 下載動 作之燒錄按鍵,下載完成之後將下一塊開發板連接 e-link,並再次下載,依 次操作完成所有從機的燒錄。
- (b) 主機燒錄: 完成所有 ESK-45F0062-D00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載 動作之燒錄按鍵。
- Step4 連接與上電:
- (a) 將所有開發板與 e-link 斷開,將 ESK-45F0062-D00 開發板 P2 處跳綫帽扣置于 SCL 和 SDA。



圖 5.15

(b) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0062-D00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。





圖 5.16 ESK-45F0062-D00 I<sup>2</sup>C 連接

#### 5.3 ESK-45F0062-S00 開發板

#### 5.3.1 ESK-45F0062-S00 開發板使用步驟(單機模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置, IC 型號選擇為 HT45F0062, 驅動狀態選 擇掃描模式, COM 驅動位準選擇 Active Low, 操作頻率選擇和全局域亮度根據 用戶需求設置,接口設置中選擇接口類型為單機模式, 脚位設置默認為開發板 模式。

-IC	驅動狀態	電流源上拉電阻
IC型號 HT45F0062 ~	● 掃描模式	●致能
掃描 3COM ~	○直推模式	○除鮨
COM驅動位準	操作頻率選擇	
O Active High	fsys fH 🗸	
Active Low	fpwm fsys 🗸	

圖 5.17 ESK-45F0062-S00 IC 基本設置

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置及七彩流光設置等,如需按鍵切換燈效功能,則點 擊以按鍵切換燈效之致能。

Step3 燒錄:

使用 e-link 將開發板與 PC 連接,在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之 燒錄按鍵。



圖 5.18 ESK-45F0062-S00 燒錄連接

Step4 連接和上電: (a) 將 P1 處跳綫帽連接 COM3 與 COM3P。



圖 5.19

(b) 將開發板與 e-link 斷開,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種 燈效。

#### 5.3.2 ESK-45F0062-S00 開發板使用步驟(級聯模式)

#### 5.3.2.1 HT66F2390 設為級聯 Master

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0062,根據需要選擇級聯主機 IC 型號為 HT66F2390,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和 全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,並選擇 IC 數量,脚位 設置默認為開發板模式。



#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 依次將 ESK-45F0062-S00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點 擊 Slave 下載動作之燒錄按鍵,完成 ESK-45F0062-S00 開發板燒錄后再使用



e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之燒錄按鍵。





Step4 連接和上電:

(a) 將 P1 處跳綫帽連接 COM3P 與 5V。



圖 5.22

(b) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 DO 和 NC。





(c) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0062-S00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.24 ESK-45F0062-S00 級聯連接



#### 5.3.2.2 HT45F0062 設為級聯 Master

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0062,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,選擇 HT45F0062 作為級聯主機,並選擇從機 IC 數量,脚位默認設置為開發板模式。



圖 5.25

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

準備兩塊以上(根據級聯從機數量增加)ESK-45F0062-S00開發板與PC連接,使用 e-link將ESK-45F0062-S00開發板連接到PC並在軟體燒錄界面點擊HT45F0062-Master下載動作之燒錄按鍵,完成燒錄后更換一塊ESK-45F0062-S00開發板再使用 e-link 在軟體燒錄界面點擊 HT45F0062-Slave 下載動作之燒錄按鍵。







Step4 連接和上電: (a) 將 P1 處跳綫帽連接 COM3P 與 5V。



圖 5.27

(b) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 DO 和 NC。



圖 5.28

(c) 將 ESK-45F0062-S00 開發板 ( 燒錄 Master 主機程序 ) 與 ESK-45F0062-S00 開發板 ( 燒錄 Slave 從機程序 ) 依次連接, 使用 Micro USB 供電綫給開發板 供電即可運行各種燈效。

#### 5.3.3 ESK-45F0062-S00 開發板使用步驟(I<sup>2</sup>C 模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0062,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為 I<sup>2</sup>C 模式,脚位設置默認為開發板模式。如果驅動模式選擇 4COM,腳位設置開發板模式時,I<sup>2</sup>C 模式選項將反白無法使用。



圖 5.29



Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

Step3 燒錄:

- (a) 從機燒錄: 首先在 I<sup>2</sup>C 介面設置 Slave Address,可以設置的值為 0x00~0x7f, 例如選擇 0x00,設置完 Slave Address 後點擊生產按鈕,然後使用 e-link 將 ESK-45F0062-S00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Slave 下載動 作之燒錄按鍵,下載完成之後將下一塊開發板連接 e-link,並再次下載,依 次操作完成所有從機的燒錄。
- (b) 主機燒錄: 完成所有 ESK-45F0062-S00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載 動作之燒錄按鍵。

Step4 連接和上電:

(a) 將 P1 處跳綫帽連接 COM3P 與 5V。



圖 5.30

(b) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 SCL 和 SDA。





(c) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0062-S00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.32 ESK-45F0062-S00 I<sup>2</sup>C 連接



#### 5.4 ESK-45F0063-D00 開發板

#### 5.4.1 ESK-45F0063-D00 開發板使用步驟(單機模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置, IC 型號選擇為 HT45F0063, 驅動狀態選擇直推模式, COM 驅動位准選擇 Active High,操作頻率選擇和全局域亮度根據用戶需求設置,接口設置中選擇接口類型為單機模式,脚位設置默認為開發板模式。

IC IC型號 HT45F0063 ~ 掃描 4COM ~	驅動狀態 ○ 掃描模式 ● 直推模式	<ul> <li>電流源上拉電阻</li> <li>● 設結</li> <li>○ 除能</li> </ul>
COM驅動位準 O Active High H Active Low	操作频率選擇 fsys fH 、 fPWM fsys 、	

圖 5.33

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行常亮設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置及七彩流光設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊 以按鍵切換燈效之致能。

Step3 燒錄:

使用 e-link 將開發板與 PC 連接,在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之 燒錄按鍵。



圖 5.34 ESK-45F0062-S00 燒錄連接

Step4 燒錄:

將開發板與 e-link 斷開,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。

#### 5.4.2 ESK-45F0063-D00 開發板使用步驟(級聯模式)

#### 5.4.2.1 HT66F2390 設為級聯 Master

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0063,根據需要選擇級聯主機 IC 型號為 HT66F2390,驅動狀態選擇直推模式,選擇操作頻率和 全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,並選擇 IC 數量,脚位 設置默認為開發板模式。



接口類型	-I2C接口	級聯接口
○單機模式	Slave Address	1
○12C模式	0% <mark>00</mark>	1 <sup>~32</sup> ,此為級聯IC數目設定
●級聯模式	I2C Master : HIT66F2390	fcas fsys 🗸
級聯Master	HT45F0063	3開發板級聯模式Jumper設置
HT66F2390		
O HT45F0063	U,	DO DO NC

圖 5.35

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 依次將 ESK-45F0063-D00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點 擊 Slave 下載動作之燒錄按鍵,完成 ESK-45F0063-D00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之燒錄按鍵。





Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 DO 和 NC。



(b) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0063-D00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.38 ESK-45F0063-D00 級聯連接

#### 5.4.2.2 HT45F0063 設為級聯 Master

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0063,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,選擇 HT45F0063 作為級聯主機,並選擇從機 IC 數量,脚位默認設置為開發板模式。





#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

Step3 燒錄:

準備兩塊以上(根據級聯從機數量增加)ESK-45F0063-D00開發板與PC連接,使用 e-link將ESK-45F0063-D00開發板連接到PC並在軟體燒錄界面點擊HT45F0063-Master下載動作之燒錄按鍵,完成燒錄后更換一塊ESK-45F0063-D00開發板再使用 e-link 在軟體燒錄界面點擊HT45F0063-Slave下載動作之燒錄按鍵。





Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 SCL 和 SDA。



(b) 將 ESK-45F0063-D00 開發板 ( 燒錄 Master 主機程序 ) 與 ESK-45F0063-D00 開發板 ( 燒錄 Slave 從機程序 ) 依次連接, 使用 Micro USB 供電綫給開發板 供電即可運行各種燈效。





#### 5.4.3 ESK-45F0063-D00 開發板使用步驟(I<sup>2</sup>C 模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0063,驅動狀態選擇直推模式,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為 I<sup>2</sup>C 模式,脚位設置默認為開發板模式。

接口類型	12C接口	級聯接口
○單機模式	Slave Address	2
● 120模式	0x 00	1~32, 此為級聯IC數目設定
○級聯模式	I2C Master : HT66F2390	fcas fsys v
	HT45F0063開發板12C模式	Jumper設置
	SCL	SDA Z

圖 5.43

Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行常亮設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

Step3 燒錄:

- (a) 從機燒錄: 首先在 I<sup>2</sup>C 介面設置 Slave Address,可以設置的值為 0x00~0x7f, 例如選擇 0x00,設置完 Slave Address 後點擊生產按鈕,然後使用 e-link 將 ESK-45F0063-D00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Slave 下載動 作之燒錄按鍵,下載完成之後將下一塊開發板連接 e-link,並再次下載,依 次操作完成所有從機的燒錄。
- (b) 主機燒錄: 完成所有 ESK-45F0063-D00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載 動作之燒錄按鍵。

Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 SCL 和 SDA。





(b) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0063-D00 開發板依次連接, 使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.45 ESK-0063-D00 I<sup>2</sup>C 連接

#### 5.5 ESK-45F0063-S00 開發板

#### 5.5.1 ESK-45F0063-S00 開發板使用步驟(單機模式)

Step1 IC 基本設置:

IC	驅動狀態	電流源上拉電阻
IC型號 HT45F0063 ~	● 掃描模式	●致能
掃描 4COM ✓	○直推模式	○除能
COM驅動位準	操作頻率選擇	
Active High	fsys fн 🗸	
	fpwm fsys ~	

圖 5.46 ESK-45F0063-S00 IC 基本設置

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置, IC 型號選擇為 HT45F0063, 驅動狀態選擇掃描模式, COM 驅動位準選擇 Active High,操作頻率選擇和全局域亮度根據用戶需求設置,接口設置中選擇接口類型為單機模式,脚位設置默認為開發板模式。

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行常亮設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置及七彩流光設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊 以按鍵切換燈效之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 將開發板與 PC 連接,在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之 燒錄按鍵。



圖 5.47 ESK-45F0063-S00 燒錄連接



Step4 上電:

將開發板與 e-link 斷開,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。

#### 5.5.2 ESK-45F0063-S00 開發板使用步驟(級聯模式)

#### 5.5.2.1 HT66F2390 設為級聯 Master

#### Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0063,根據需要選 擇級聯主機 IC 型號為 HT66F2390,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和 全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,並選擇 IC 數量,脚位 設置默認為開發板模式。

接口類型	-I2C接口	級聯接口
○單機模式		1
○12C模式	0x. 00	1 <sup>~32,</sup> 此為級聯IC數目設定
● 級 聯 模式	I2C Master : HT66F2390	fcas fsys 🗸
級聯Master	HT45F006	3開發板級聯模式Jumper設置
• HT66F2390		
O HT45F0063		DO DO CO

圖 5.48

#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

使用 e-link 依次將 ESK-45F0063-S00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點 擊 Slave 下載動作之燒錄按鍵,完成 ESK-45F0063-S00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之燒錄按鍵。





Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 DO 和 NC。



(b) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0063-S00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



#### 5.5.2.2 HT45F0063 設為級聯 Master

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0063,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為級聯模式,選擇 HT45F0063 作為級聯主機,並選擇從機 IC 數量,脚位默認設置為開發板模式。





#### Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈效 之致能。

#### Step3 燒錄:

準備兩塊以上(根據級聯從機數量增加)ESK-45F0063-S00 開發板與PC連接,使用 e-link 將ESK-45F0063-S00 開發板連接到PC並在軟體燒錄界面點擊HT45F0063-Master下載動作之燒錄按鍵,完成燒錄后更換一塊ESK-45F0063-S00 開發板再使用 e-link 在軟體燒錄界面點擊HT45F0063-Slave 下載動作之燒錄按鍵。



圖 5.53

#### Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 DO 和 NC。





(b)將 ESK-45F0063-S00 開發板 ( 燒錄 Master 主機程序 ) 與 ESK-45F0063-S00 開發板 ( 燒錄 Slave 從機程序 ) 依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板 供電即可運行各種燈效。



圖 5.55 ESK-45F0063-S00 級聯連接



#### 5.5.3 ESK-45F0063-S00 開發板使用步驟(I<sup>2</sup>C 模式)

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇 IC 型號為 HT45F0063,驅動狀態選擇掃描模式,選擇操作頻率和全局域亮度設置,接口設置中選擇接口類型為 I<sup>2</sup>C 模式,脚位設置默認為開發板模式。

接口類型	-12C接口	級聯接口		
<ul> <li>□ 單機模式</li> <li>● 12C模式</li> <li>○ 級聯模式</li> </ul>	Slave Address 0x 00 I2C Master : HT66F2390	2 132,此為銀聯IC數目設定 fcas f575 v		
HT45F0063開發板12C模式Jumper設置				
	圖 5.5	6		

Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行常亮設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置等,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈 效之致能。

Step3 燒錄:

- (a) 從機燒錄: 首先在 I<sup>2</sup>C 介面設置 Slave Address,可以設置的值為 0x00~0x7f, 例如選擇 0x00,設置完 Slave Address 後點擊生產按鈕,然後使用 e-link 將 ESK-45F0063-S00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Slave 下載動 作之燒錄按鍵,下載完成之後將下一塊開發板連接 e-link,並再次下載,依 次操作完成所有從機的燒錄。
- (b) 主機燒錄: 完成所有 ESK-45F0063-S00 開發板燒錄后再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載 動作之燒錄按鍵。

Step4 連接和上電:

(a) 將開發板與 e-link 斷開,將 P2 處跳綫帽扣置于 SCL 和 SDA。





(b) 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 ESK-45F0063-S00 開發板依次連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.58 ESK-45F0063-S00 I<sup>2</sup>C 連接

#### 5.6 ESK-66F2390-M00 開發板

Step1 IC 基本設置:

打開 PC 軟體界面進行 IC 基本設置,選擇用戶需要的 IC 型號和其他基本設置, 在介面設置中選擇 I<sup>2</sup>C 模式或者級聯模式,並根據用戶需求選擇 IC 數目。

介面型態	12C介面	級聯介面
○單機模式	Flave Address	2
○I2C模式	0x 00	1~32,此為級聯IC數目設定
● 級聯模式	12C Host : HT66F2390	fcas f <sub>sys v</sub>

圖 5.59

Step2 功能設置:

根據用戶需求選擇燈效排序與燈效持續時間周期,並分別進行亮度設置、閃爍 設置、呼吸設置、流水設置等,如需按鍵切換燈效功能,則點擊以按鍵切換燈 效之致能。

Step3 燒錄:

將從機開發板燒錄完成後,再使用 e-link 將 ESK-66F2390-M00 開發板與 PC 連接,並在軟體燒錄界面點擊 Master / 單機下載動作之燒錄按鍵。



圖 5.60 ESK-66F2390-M00 燒錄連接



## Step4 連接和上電:

搭配不同的從機開發板,將 ESK-66F2390-M00 開發板依次與從機連接,使用 Micro USB 供電綫給開發板供電即可運行各種燈效。



圖 5.61 ESK-66F2390-M00 主從機連接



6. 開發板配套物件

6.1 ESK-66F2390-M00 開發板配套物件



圖 6.1 ESK-66F2390-M00 配套物件

6.2 ESK-45F0060-D00 開發板配套物件



圖 6.2 ESK-45F0060-D00 配套物件

6.3 ESK-45F0062-D00 開發板配套物件







## 6.4 ESK-45F0062-S00 開發板配套物件



圖 6.4 ESK-45F0062-S00 配套物件

6.5 ESK-45F0063-D00 開發板配套物件



圖 6.5 ESK-45F0063-D00 配套物件

6.6 ESK-45F0063-S00 開發板配套物件



圖 6.6 ESK-45F0063-S00 配套物件



#### Copyright<sup>®</sup> 2022 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出現的資訊在出版當時已盡量做到合理注意,但合泰不保證資訊準確無誤,文中提到 的應用目的僅僅是用來做為參考,合泰不保證這些說明是適當的,也不推薦將合泰的產品使用在會 由於故障或其它原因可能會對人身造成危害的地方。合泰特此聲明,不授權將產品使用於救生、維 生從機或系統中做為關鍵從機。合泰對於客戶或第三方因說明書所載資訊錯誤或遺漏、使用產品或 說明書而遭受的一切損失,一概不負任何責任。合泰擁有不事先通知而修改使用指南中所記載的產 品或規格的權利,如欲取得最新的資訊,請與我們聯繫。