

免责声明



Firmware Disclaimer Information

1. The customer hereby acknowledges and agrees that the program technical documentation, including the code, which is supplied by BEST HEALTH ELECTRONIC Inc., (hereinafter referred to as BestHealth) is the proprietary and confidential intellectual property of BestHealth, and is protected by copyright law and other intellectual property laws.
2. The customer hereby acknowledges and agrees that the program technical documentation, including the code, is confidential information belonging to BestHealth, and must not be disclosed to any third parties other than BestHealth and the customer.
3. The program technical documentation, including the code, is provided and for customer reference only. After delivery by BestHealth, the customer shall use the program technical documentation, including the code, at their own risk. BestHealth disclaims any expressed, implied or statutory warranties, including the warranties of merchantability, satisfactory quality and fitness for a particular purpose.

Copyright (C) BEST HEALTH ELECTRONIC Inc.
All rights reserved

STM SinglePulseOutput说明

在单脉冲输出模式下，可由软件或外部输入信号触发计数器开始计时，并产生单脉冲起始沿，比较器 A 分别将计数器与对应的 CCRA 寄存器设置值进行比较，当比较结果相同时触发 CCRA 中断，同时输出单脉冲结束沿。单脉冲输出模式可输出宽度可调的高脉冲或低脉冲信号，适用于调节控制信号宽度等功能需求场合。

在单脉冲输出模式下，TM 功能引脚的功能说明如下表。

引脚名称(n为TM 编号)	功能
STCKn	输入引脚，外部时钟输入，可作为 STM 的时钟源
STPn	输出引脚，单脉冲输出
STPnB	输出引脚，STPn的反向输出

单脉冲输出模式是当触发信号到达时，由STM的输出引脚(STP 、STPB)输出一个脉冲，该脉冲的宽度由 CCRA 决定。

1. 触发信号

- ①软件触发：STnON，通过开启 STM 触发，计数达到 CCRA 时，STnON 会自动 clear
 - ②硬件触发：STCK pin，STCK pin 输入上升沿信号（此时自动置位 STnON）
2. 输出脉冲

- 一旦触发，脉冲开始传输，直到计数达到 CCRA 或者软件将 STnON 置位0则脉冲结束

example 说明

此范例演示了 STM 的Single Pulse Output模式的使用

程序说明

1. config sys clock

STM clock 来自系统时钟，因此系统时钟一定要配置正确

2. config STM to Single Pulse Output mode

- 范例设置：时钟源为 Fsys/4，count = 500

$$T = 1/(F_{sys}/4) * count$$

- 4M : $T = 1/(4/4) * count = 500 \text{ us}$
- 8M : $T = 1/(8/4) * count = 250 \text{ us}$

- 范例设置：输出引脚不反相，STM 输出脚高有效

3. config output pin

4. enable STM

5. enable Interrupt : Non-required

根据需求设定

现象说明

连接 e-link 和目标板，将程序下载到 MCU 并运行

通过示波器测量 STnP 或者 STnPB 即可看到对应的输出波形

下图为 8 MHz 下 STOP 的波形提供参考

由于为单次触发，建议将示波器设置为 trigger 模式，范例为高电平有效，因此 trigger 为上升沿



FAQ